

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Pioneer	AVIC-CE901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CE902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL910-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL911	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL911-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL912-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL912III	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CL912III-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ910-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ911	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ911-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912II	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912II-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912III	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CQ912III-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW700	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW700II	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW910-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW911	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW911-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912II	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912II-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912III	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CW912III-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ902XS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ910-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ911	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ911-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912II	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912II-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912III	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-CZ912III-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-EVZ05	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-HRV002G	4	2	AG403-FAL	・別途VICS用純正フィルムアンテナ必要 ・CXC9266、CXC9267の代替として、既にCXE4159を使用されている場合は対応。
Pioneer	AVIC-HRV002GII	4	2	AG403-FAL	別途VICS用純正フィルムアンテナ必要
Pioneer	AVIC-HRV022	4	2	AG403-FAL	別途VICS用純正フィルムアンテナ必要
Pioneer	AVIC-HRV110G	4	2	AG403-FAL	別途VICS用純正フィルムアンテナ必要
Pioneer	AVIC-HRV200	4	2	AG403-FAL	別途VICS用純正フィルムアンテナ必要
Pioneer	AVIC-HRZ009G	4	2	AG403-FAL	・CXC9266、CXC9267の代替として、既にCXE4159を使用されている場合は対応。
Pioneer	AVIC-HRZ009GII	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-HRZ099	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Pioneer	AVIC-HRZ800	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-HRZ880	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-HRZ900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-HRZ990	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MP55 ※AN-FL01使用の場合	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRP006	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRP007	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRP008	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRP009	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRP066	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRP077	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRZ007	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ007-EV	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ009	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ02	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ03	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ03II	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ04	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ05	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ05II	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ06	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ066	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ07	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ077	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ07II	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ09	4	2 1	AG403-FAL AG403-FAG	L字型の左側が1枚余ります
Pioneer	AVIC-MRZ099	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ099W	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ09 II	4	2 1	AG403-FAL AG403-FAG	L字型の左側が1枚余ります
Pioneer	AVIC-MRZ66	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ77	1	1	AG403-FAG	
Pioneer	AVIC-MRZ80	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRZ85	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRZ90	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRZ90 II	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-MRZ90G	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-MRZ99	4	2 1	AG403-FAL AG403-FAG	L字型の左側が1枚余ります
Pioneer	AVIC-RF720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RF720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RF920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RF920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL05	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RL09	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL512	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL520	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL520	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL710	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL712	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL801-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL802-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL810-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL811-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RL99	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ720	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Pioneer	AVIC-RQ720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ903	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ911	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RQ920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW03	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW09	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW300	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW301	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW302	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW303	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW303 II	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW303 III	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW33	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW501	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW502	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW503	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RW511	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW512	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW520	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW710	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW712	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW800-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW801-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW802-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW810-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW811-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW900-R	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RW99	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ03	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ05	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ06	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ06 II	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ07	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ09	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ102	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ103	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ200	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ201-D	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ22	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ300	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ301	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ302	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ303	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ303 II	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ303 III	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ33	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ500	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ501	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ502	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ503	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ512	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ520	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ55	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-RZ700	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Pioneer	AVIC-RZ701	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ702	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ710	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ712	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ720	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ77	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ800-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ801-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ802-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ810-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ811-D	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ900-R	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ901	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ902	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ910	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ912	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ920-DC	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-RZ99	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-T07 ※AN-FL01使用の場合	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Pioneer	AVIC-VH0009	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0009CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0009HUD	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0099	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0099H	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0099S	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH09	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH0999	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH09CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH9000	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH99	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH9900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH9990	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH99CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-VH99HUD	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0007	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0009	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0009CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0009HUD	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0077	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0077W	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099H	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099S	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099W	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099WH	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0099WS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH07	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0777	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0777W	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH09	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0999	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0999L	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH0999W	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH09CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH09-MEV	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH77	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH9000	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH99	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH9900	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH9990	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH99CS	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	AVIC-ZH99HUD	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	GEX-700DTV	2	1	AG403-FAL	
Pioneer	GEX-900DTV	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	GEX-909DTV	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Pioneer	GEX-P70DTV	2	1	AG403-FAL	
Pioneer	GEX-P90DTV	4	2	AG403-FAL	
Pioneer	SPH-DA09II	4	2 1	AG403-FAL AG403-FAG	L字型の左側が1枚余ります
Pioneer	SPH-DA99	4	2 1	AG403-FAL AG403-FAG	L字型の左側が1枚余ります
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Panasonic	CN-AS300	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-AS300WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1D9D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1D9GD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1D9HD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1D9VD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1DVD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1SD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10BD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10BGD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10BHD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10BLD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10GD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10HD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1X10LD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1XD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-F1XVD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-H500D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-H500WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-H510D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-H510WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HA02D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HA02WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HE01D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HE01WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HE02D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HE02WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW1000D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW800D	2	1	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW830D	2	1	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW850D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW851D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW860D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW880D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HW890D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HX1000D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HX3000D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HX900D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-HX910D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-MW100D	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Panasonic	CN-MW150D	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Panasonic	CN-MW200D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-MW240D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-MW250D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R300D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R300WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R330D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R330WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R500D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-R500WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA03D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA03WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA04D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA04WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA05D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA05WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA06D	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Panasonic	CN-RA06WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA07D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RA07WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE03D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE03WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE04D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE04WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE05D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE05WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE06D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE06WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE07D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RE07WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RS01D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RS01WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RS02D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RS02WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX01D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX01WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX02D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX02WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX03D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX03WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX04D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX04WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX05D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX05WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX06D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-RX06WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-S300D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-S300WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-S310D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-S310WD	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-Z500D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	CN-ZU510D	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	TU-DTV40	2	1	AG403-FAL	
Panasonic	TU-DTV60	2	1	AG403-FAL	
Panasonic	TU-DTX300A	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	TU-DTX400	4	2	AG403-FAL	
Panasonic	TU-DTX600	4	2	AG403-FAL	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Clarion	MAX675W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX676W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX677W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX775W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX776W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX777W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX809	4	2	AG403-FAL	
Clarion	MAX810	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX110	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX111	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX310	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX311	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX403	2	1	AG403-FAL	
Clarion	NX404	2	1	AG403-FAL	
Clarion	NX505	2	1	AG403-FAL	
Clarion	NX513	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX515	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
Clarion	NX610W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX612	2	1	AG403-FAL	
Clarion	NX612+	2	1	AG403-FAL	
Clarion	NX613	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX615	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX615W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX616	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX617	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
Clarion	NX617W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX618	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX710	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX711	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX712	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX712W	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX712W+	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX713	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX715	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX716	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX717	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX718	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX810	4	2	AG403-FAL	
Clarion	NX811	4	2	AG403-FAL	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
ECLIPSE	AVN1000	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN1100	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN110M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN110MBC	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN110MRC	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN1110	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN111M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN111M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN1120	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN112M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN112MBC	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN118M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN119M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN133M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN133MW	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN134M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN134MW	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN135M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN135MW	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN137M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN137M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN137MW	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN138M	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN138MW	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN550HD	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN558HD	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN7300	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	AVN-F01i	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1100	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1100	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1110	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1120	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1130	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1140	1	1	AG403-FAG	
ECLIPSE	UCNV1150	1	1	AG403-FAG	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
DENSO TEN	AVN-V01	4	2	AG403-FAL	L字型の左側が1枚余ります
			1	AG403-FAG	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
ALPINE	7D	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	7DV	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	7DV-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	7W	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	7WV	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	7WV-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	EX009V	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX10	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX1000	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX10V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	EX11V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	EX8	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
ALPINE	EX800	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX8V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	EX9	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX900	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	EX9V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	TUE-T220	2	1	AG403-FAL	
ALPINE	TUE-T340	2	1	AG403-FAL	
ALPINE	TUE-T440	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X007	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X007 II	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X007WII-B	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X007WII-S	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X008	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X008EX	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X009	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X05	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X066	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X088V	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X088VS	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X08V	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	VIE-X08VS	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X700D	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X700W	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X8	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X800	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X8V	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X8V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	X9	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X900	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	X9V-〇〇	4	2	AG403-FAL	車種専用
ALPINE	X008V	4	2	AG403-FAL	
ALPINE	700W	4	2	AG403-FAL	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
BEATSONIC	HFT-2A	4	2	AG403-FAL	
NISSAN DOP	MM113D-1	2	1	AG403-FAL	
メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
KENWOOD	MDV-313	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-323	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-333	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-434DT	2	1	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-525	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-535DT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-626DT	2	1	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-727DT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-737DT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-737HUD	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D207	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D207BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D208BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D208BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D302	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D303	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D304	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D304W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D306	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D306BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D306W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D307	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D307W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D308BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D308BTL	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D308BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D309BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D309BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D310	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D310W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
KENWOOD	MDV-D402BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D403	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D403W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D404BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D404BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D405BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D406BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D406BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D407BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D407BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D408BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D409BT	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D409BTW	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D410	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D410W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-D502BT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D502BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D503	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D503W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D504BT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D504BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D706BT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D706BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D707BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D708BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D709BT	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D709BTW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D710	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-D710W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L300	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L301	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L308	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L308L	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L308W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L310	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L310W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L401	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L402	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L403	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L403W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L404	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L404W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L405	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L405W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L406	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L406W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L407	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L407W	1	1	AG403-FAL	左側のみ使用
KENWOOD	MDV-L500【後期】	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L500【前期】	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L502	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L502W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L503	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L503W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L504	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L504W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L505	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-L505W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M705	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M705W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M805L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M807HD	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M807HDW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M808HD	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M808HDW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M809HD	4	2	AG403-FAL	

ナビ互換表

メーカー	製品名	アンテナ入力端子数	必要set数	適合品番	注意事項
KENWOOD	MDV-M809HDW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M906HD	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M906HDL	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M906HDW	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M907HDF	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M907HDL	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M908HDF	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M908HDL	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M909HDF	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M909HDL	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M910HDF	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-M910HDL	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-R700	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S706	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S706L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S706W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S707	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S707L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S707W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S708	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S708L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S708W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S709	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S709W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S710	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S710W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S809F	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S809L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S810F	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-S810L	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-X500	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-X701	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-X701W	4	2	AG403-FAL	
KENWOOD	MDV-X702	4	2	AG403-FAL	