

作業補助用
LEDスリムライト
LED Slim Light AG302-LSL01

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

◎製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
◎本書の内容は予告なく変更することがあります。
◎本書の著作権はMSネット株式会社にあります。
◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
◎製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright (C) MSnet Co., Ltd.

1. 安全上の注意

本書では安全に関する注意事項を「危険」「警告」として区分しています。

	危険	「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
	警告	「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。

危険

- 本機および付属部品はいかなる理由があっても解体・改造をしないで下さい。発煙・発熱・発火・破裂・故障などの原因になります。
- 本機および付属部品は防水対応ではありません。水洗は厳禁です。また水がかかる場所や湿度の高い場所でのご使用もおやめください。ぬれた手でのご使用もおやめください。感電・発煙・発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- 本機および付属部品を火中へ投下したり、加熱したりしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
- 本機および付属部品を高温となる場所で充電、保管、使用しないでください。発煙・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 本機は付属の充電器 (ACアダプター・USBケーブル) 以外で充電をしないでください。また充電の際は換気の良い場所で行ってください。充電完了後は充電器はコンセントを抜いて保管してください。発煙・発熱・発火・破裂・故障などの原因になります。
- 付属の充電器は本器の充電以外の目的で使用しないでください。
- 可燃物 (ガソリン、ガス、ラッカー、接着剤、シンナー、ベンジンなど) がある場所では充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 紙類、繊維類、ビニール、綿ぼこりの上で充電しないでください。火災の恐れがあります。
- 本機のUSB接続端子には水をかけたり金属を近づけないでください。発煙・発火・破裂・故障などの原因になります。
- フル充電状態からの使用時間が極端に短くなったときは使用を止めてください。バッテリーの液漏れ・発熱・破損の恐れがあります。
- 本機を処分する際は一般家庭ごみとして棄てないでください。ごみ収集時に内蔵バッテリーが破損し、発火・発煙の恐れがあります。
- 付属品のマグネットマウントは強力な磁石です。心臓ペースメーカーなどの機器を装着した人は、絶対に使用しないでください。また心臓ペースメーカーを装着した人にマグネットマウントを近づけることも大変危険ですので、おやめ下さい。


警告

- 本機を投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- ライトを直視しないでください。目を傷める原因になります。
- 点灯した状態で布等の燃えやすいものをかぶせないでください。発火の恐れがあります。
- 本機や充電器を分解したり、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。本機が熱くなるなど、異常に気付いた時はご使用をおやめください。
- 使用しない場合は、しっかりと保管してください。高温となる場所に保管するとバッテリー劣化の原因になり、発火・発煙の恐れがあります。

警告


- 本機および充電器は定期的に点検をしてください。損傷している場合はご使用をおやめください。使用すると感電や短絡 (ショート) して発火する恐れがあります。
- 充電機器は乱暴に扱わないでください。コードを振り回したり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡 (ショート) して発火する恐れがあります。
- ACアダプターやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡 (ショート) して発火する恐れがあります。
- 充電器のUSB差込み口は金属片やホコリなどが付着している場合は除去してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちにケーブルを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

2. 内容物



- | | |
|------------------|--------------|
| ①本体 | (1) |
| ②マグネットマウント | (1) |
| ③ACアダプター | (1) |
| ④USBケーブル (長さ約1m) | (1) ※() 内は数量 |

3. 各部名称



4. パイロットランプについて

本体表面のパイロットランプは本体の状態によって、次の3つの点灯・点滅のパターンがございます。


- ①電池残量の低下時は「赤く点滅」します。
- ②本体充電中は青く点滅します。
- ③フル充電になると青く点灯します。



5. ご使用前の準備

●本体へ充電を行う

1. 付属のACアダプターとUSBケーブルを接続します。
2. ACアダプターをコンセントに挿し込みます。
3. 持ち手側面の充電用USB端子を覆うゴムカバーをめくり、USBケーブルを接続します。※USBケーブルは端子の上下確認をしてから挿入してください。
4. 充電開始と同時に本体表面のパイロットランプが青色に点滅します。
5. 充電が完了 (フル充電) するとパイロットランプが青色に点灯します。



ご注意

充電完了後は本体からUSBケーブルを抜いて充電用USB端子のゴムカバーをしっかりと閉めて下さい。

6. ご使用方法

●LEDライトのONとOFF

1. 電源OFF状態からパワースイッチを押します。
2. LEDライトが点灯します。
3. LEDライト点灯状態からパワースイッチを押します。
4. LEDライトが消灯します。

パワースイッチ



●UVライトのONとOFF


1. 電源OFF状態からパワースイッチを約2秒長押しします。
2. LEDライトが暫く点灯してからUVライトの点灯に切り替わります。
3. UVライト点灯状態からパワースイッチを押します。
4. UVライトが消灯します。

ご注意

LEDライト点灯からUVライト点灯への切り替え、およびその逆の切り替えはできません。各ライトの点灯は一旦電源を落としてから行なってください。

●マグネットマウントの装着と金属面への設置

1. 付属のマグネットマウントを本体のLED裏面部分に「カチッ」と音がするまでしっかりと装着します。
2. 装着したマグネットマウントが左右バランスよくしっかり装着されているか確認します。
3. 平らな金属面にマグネットマウント自体を持ちながらゆっくりと近づけて設置します。
4. 設置後は本体を軽くゆすり、しっかりと固定されていることを確認します。



ご注意

マグネットマウントは本体に正しく装着しないと、本体が外れやすい状態になり、たいへん危険です。上の図を参考にしっかりと装着をしてください。

●マグネットマウントの取り外し

金属面から取り外すときは、右図のように本体とマグネットマウントを同時につかんで取り外してください。



ご注意

- 本体のみを持って取り外すとマグネットマウントが金属面に残り残されてしまい、大変危険です。取り忘れには十分にご注意ください。
- マグネットマウントの磁力はとても強力です。誤った取扱いをするとお車のボディ (塗装された金属面) 等を傷付ける可能性がございますので、ご注意ください。

7. 製品仕様

- 定格 (ACアダプター) 入力: AC100-240V 出力: 5V /1A
- バッテリー リチウムイオン 3.7V 2200mA フル充電時間 約 3.5 時間
- 連続使用 最大 約 5 時間 (WHITE LED のみ) 最大 約 20 時間 (UV LED のみ)
- 使用可能温度 -20℃ ~ +60℃
- 本体サイズ 360mm(L)x33.5mm(W)x27.9mm(H)
- 本体質量 120g (本体のみ)
- LED寿命 約 50,000 時間
- LED数 0.5W WHITE LED x 8 0.5W UV LED x 1
- 明るさ 約 230lm (WHITE LED) 約 1.25lm (UV LED)
- 色温度 約 5700K
- 最大照度 約 275 ルクス (WHITE LED)/50cm
- 材質 ボディ: ABS レンズ: PC USBカバー: PVC
- カラー ブラック
- 保証 ご購入日より1年間

8. 保証規程・保証書

1. 保証内容と保証期間

正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。

2. 保証条件

- 保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要がございます。
- 購入店、購入年月日が記載された保証書を提示いただくこと。保証書未記入の場合は、お買上年月日、購入店名が確認できる証明 (納品書やレシートなど) を保証書と一緒にご提示いただきます。
- 前文の印刷物に一切手が増えられていないこと。
- 保証期間内であること。

3. 免責事項

- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。
- 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
- 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障および損傷、なお本製品の故障が起因による直接的または間接的な損害 (事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)、逸失利益の保証等につきましては、弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。

4. 有効範囲

- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

本保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。本保証書によって保証書を発行している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(フリガナ) ご氏名	保証期間 ご購入日より1年間
〒 ご住所	電話番号: () -
不具合内容	
販売店印	
お買上年月日 年 月 日	