

ELUT ご使用前に必ずお読みください。

LEDフロアライト

LED FLOOR LIGHT **AG310-LFL**
取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
長期保管をする場合は温度の低い涼しい場所で保管し、半年に一度一時間程度充電をしてください。

- 製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の著作権はMSネット株式会社にあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- 本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- 製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

1. 安全上の注意 必ずお守りください

こちらに記載された注意事項は、お使いになる方や周囲の方への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。注意事項は誤った取扱いや使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分けで表示し説明しています。

	危険 「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。
	警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性が想定されます。
	注意 「傷害を負う」または「物的損害を負う」ことにつながる可能性が想定されます。

お守りいただく内容の種類を次の「図記号」で区分けで表示し説明します。

	この記号はしなればならない「強制」の内容を示します。
	この記号はしてはいけない「禁止」の内容を示します。
	この記号は気をつけていただきたい「注意」の内容を示します。

危険

- 本機を処分する際は一般家庭ごみとして棄てないでください。ごみ収集時に内蔵バッテリーが破損し、発火・発煙の恐れがあります。本機および付属部品はいかなる理由があっても解体・改造をしないでください。発煙・発熱・発火・破裂・故障などの原因になります。(下記7.参照)
- 水がかかる場所や湿度の高い場所での保管はおやめください。また完全防水対応ではありませんので、水面下でのご使用は故障の原因となり、感電・発煙・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 本機および付属部品を火中へ投下したり、加熱したりしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
- 本機および付属部品を高温となる場所で充電、使用しないでください。発煙・発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- 本機は付属の充電器(USB変換ACアダプター・USBケーブル)以外で充電をしないでください。また充電の際は換気の良い場所で行ってください。充電完了後は充電器はコンセントを抜いて保管してください。発煙・発熱・発火・破裂・故障などの原因になります。
- 可燃物(ガソリン、ガス、ラッカー、接着剤、シンナー、ベンジンなど)がある場所では充電はしないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 紙類、繊維類、ビニール、綿ぼりの上で充電しないでください。火災の恐れがあります。
- 本機の接続端子には水をかけたり金属を近づけないでください。発煙・発火・破裂・故障などの原因になります。
- フル充電状態からの使用時間が極端に短くなったときは使用を止めてください。バッテリーの液漏れ・発熱・破損の恐れがあります。
- ハンドルに搭載のマグネットは強力な磁石です。心臓ペースメーカーなどの機器を装着した人は、絶対に使用しないでください。また心臓ペースメーカーを装着した人に裏面マグネットを近づけることも大変危険ですので、おやめください。

警告


- 本機を投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
- ライトを直視しないでください。目を傷める原因や視力障害の恐れがあります。
- 点灯した状態で布等の燃えやすいものをかぶせないでください。発火の恐れがあります。

- 本機や充電器を分解したり、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。本機が熱くなるなど、異常に気付いた時はご使用をおやめください。
- 使用しない場合は、適切な温度環境で保管をしてください。極端な高温や低温となる場所で保管をするとバッテリー劣化の原因になり、発火・発煙の恐れがあります。
- 本機および充電器を含む付属品は、定期的に点検をしてください。損傷している場合はご使用をおやめください。使用すると感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。


注意

- 充電器は乱暴に扱わないでください。コードを振り回したり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。
- 落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や短絡(ショート)して発火する恐れがあります。
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちにケーブルを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 充電器のUSB差込み口は金属片やホコリなどが付着している場合は除去してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 付属の充電器は本器の充電以外の目的で使用しないでください。
- 動体センサー部分を手で触れないでください。誤作動の原因となります。汚れた場合は乾いた布で軽く拭き取ってください。
- ハンドルを折りたたむ際、指等を挟まないようご注意ください。


2. 内容物



3. 各部名称



4.LEDインジケーターについて



※LEDインジケーター表示について、バッテリー残量時と充電時のLED表示に誤差がある場合があります。また表示は目安となります。ご了承ください

5. ご使用前の準備

- ご注意
 - ・充電の際は必ず付属のUSB変換ACアダプターとUSBケーブルをご使用ください。
 - ・ご使用前には必ず消灯した状態で充電を行ってからご使用ください。またフル充電時間や連続時間はあくまで目安であり、使用環境により異なります。
 - ・極端に容量が少ない状態での長期保管はお避けください。電池の性能や寿命低下の原因となります。
 - ・長期保管をする場合は温度の低い涼しい場所で保管し、半年に一度一時間程度充電をしてください。
 - ・充電完了後は本体からUSBケーブルを抜いて充電用電源端子のゴムカバーをしっかり閉めてください。

5. ご使用前の準備 (続き)

- ご注意
 - ・**点灯させた状態でうつ伏せに置かないでください。**発煙・発火などの恐れがあります。
 - ・製品のライト周辺部分は大変高温になります。やけどにご注意ください。
 - ・製品の前面30cm以内に物を置かないでください。物が熱くなる場合があります。
 - ・ゴムカバーのネジは電動ドライバーや強い力で締めないでください。製品破損の恐れがあります。

● 本体へ充電を行う

1. 付属のUSB変換ACアダプターとUSBケーブルを接続し、コンセントに挿し込みます。
2. 本体裏面の充電用電源端子のゴムカバーをめくり、端子を接続します。
3. 充電開始と同時に本体裏面のLEDインジケーターが点滅します。
4. 充電が完了したら、本体から端子ケーブルを外してください。

6. ご使用方法


① 手動モード

1. 電源スイッチを押します。
2. 調光は裏面の調光ボタンを押してください。右図のようにモードが切り替わります。



② 動体センサーモード

1. 電源スイッチを**3秒以上長押し**します。(動体センサーモード時はセンサーの右側が赤く点灯しています。)
2. (動体センサーが作動状態) 動体センサーに向けて**約3cmの距離で手を前後にかざす**とライトの点灯/消灯操作ができます。 ※調光は本体の調光ボタンでのみ、操作が可能です。 ※動体センサーの消灯時に、調光ボタンを押しても点灯をさせることができます。
3. 使用後は、本体電源スイッチを押して電源OFFにしてください。 ※動体センサーで消灯した場合、待機状態のため、電力は消費します。



- 動体センサーについて
 - ・センサー部分のレンズに手を触れないでください。誤作動の原因となります。汚れた場合は乾いた布で軽く拭き取ってください。
 - ・センサー部に直射日光や強い光が当たっていると、正しく認識しない場合があります。
 - ・動体センサーで消灯した場合、待機状態のため電力は消費します。使用後は、必ず本体電源スイッチで電源をOFFにして保管をしてください。
 - ・物にも反応致しますが、物がライト本体に接触し、傷つける場合がありますので手での操作を推奨致します。

● 無段階調光機能

(点灯した状態で) 調光ボタンから指を離さずに長押しをすると徐々に明るくなり、暗くなる動作を繰り返します。一番明るい時にお知らせのために、2回点滅をします。

● ラストメモリー機能


手動モード、動体センサーモードともに本体電源をOFFにした直前の調光を記憶し、次に電源をONにした時に、直前の調光からご使用頂けます。

● 安心温度センサー機能

製品の温度が上昇し、一定の高温を検知した時、自動停止をする機能を搭載しています。自動停止しましたら、熱に注意し、本体の熱が下がったのを確認してから、再度電源スイッチを入れてください。

● 金属の壁面に固定する

ハンドルの底面マグネットを金属設置面に取り付けてご使用頂けます。取り付けは右図のように**ハンドルが設置面に対して垂直方向**になるように取り付けてください。



- ご注意
 - ・設置面が平らでない場合や、金属部分が薄い場合は、本体が外れやすい状態になります。
 - ・設置面に対してハンドルが水平方向に取り付けますと、手が触れた際にずれて外れやすくなります。
 - ・マグネットと金属面の間に指等を挟むと危険ですので、ご注意ください。
 - ・マグネットは誤った取扱いをすることで他のボディ(塗装された金属面)等を傷付ける可能性があります。ご注意ください。

● ハンドルをスタンドやフックとして使う

ハンドルを好みの角度に調節し、スタンドやフックとしてご使用頂けます。

● 市販のカメラスタンド等に固定する(UNC1/4-20ネジ対応)

UNC1/4-20ネジに対応したカメラスタンドに取り付けが可能です。

7. ご使用済みの製品について

- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。処分する際は一般家庭ごみとして棄てないでください。廃棄時に内蔵バッテリーが破損し、発火・発煙の恐れがあります。本製品を廃棄する場合は、お買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ち頂るか、お住まいの自治体の指示に従ってください。尚、弊社で回収をご希望される場合は、弊社製品ホームページよりお問い合わせください。

8. 製品仕様

- 定格 (ACアダプター) 入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：5V /2A
- バッテリー リチウムイオン 3.6V 6700mAh
- フル充電時間 約 7.0 時間
- 連続使用 最大 約 3.5 時間 (Hi モードのみ) 最大 約 7.0 時間 (Mid モードのみ) 最大 約 14.0 時間 (Lo モードのみ)
- 使用可能温度 -5℃～ +40℃
- 防塵防水 IP54 仕様
- 動体センサー距離 約 3cm (センサーからの水平距離)
- LED 寿命 約 50,000 時間
- 平均演色評価数 Ra≥90
- LED 数 WHITE LED x 13
- 明るさ 約 2080lm (Hi モード) 約 1200lm (Mid モード) 約 620lm (Lo モード)
- 色温度 約 6500K
- 最大照度 約 1100ルクス (Hiモード) /1m
- 本体サイズ 約 W165×H190×D46mm (ハンドル収納時)
- 本体質量 約 805g (本体のみ)
- 材質 ボディ：アルミニウム / シリコン / ABS、 レンズ：PC 電源端子カバー：シリコン
- カラー ブラック
- 保証 ご購入日より 1年間
- 生産国 中国

9. 保証規程・保証書

1. 保証内容と保証期間 正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。また弊社での修理・交換等をお受け頂いた場合に保証期間が延長されることはございませんので、ご了承ください。
2. 保証条件 保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要がございます。
 - 購入店、購入年月日が記載された保証書を提示いただくこと。保証書未記入の場合は、お買上月日、購入店名が確認できる証明(納品書やレシートなど)を保証書と一緒にご提示いただきます。
 - 前文の印刷物に一切手が増えられていないこと。
 - 保証期間内であること。
3. 免責事項 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。
 - 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
 - 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷
 - 取り付けミスや接続ミスによる故障及び損傷、 焼損など
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障および損傷、なお本製品の故障が起因による直接的な損害(脱着工賃、事業利益の損失、事業の中断、運賃、その他金銭的損害、記録内容の変化・消失など)、逸失利益の保証等につきましては弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。
4. 有効範囲
 - この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - この保証書は再発行いたしません。本書を紛失しないよう大切に保管してください。本保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。本保証書によって保証書を発行している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	LEDフロアライト	型番	AG310-LFL
(フタガ) 氏名		保証期間	ご購入日より 1年間
ご住所		電話番号：() -	
不具合内容	<h1>見本</h1>		
販売店印			
		お買上月日	年 月 日

■ 発売元

MSネット株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

製品サポートセンター 050-3734-7461
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16 URL: elut.jp
受付時間: 月曜日～金曜日 10時～12時 / 13時～17時 (祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)
Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。Copyright © MSnet Co., Ltd.