

カメラ入力ハーネス 互換表

クラリオン

年式	機種名	互換品番	備考
2018モデル	NXV987D	AG721CH-H2	
2017モデル	NX617	AG721CH-H2	
	NX617W	AG721CH-H2	
	NX717	AG721CH-H2	
	MAX677W	AG721CH-H2	
	MAX777W	AG721CH-H2	
	NXV977D	AG721CH-H2	
2016モデル	MAX676W	AG721CH-H2	
	MAX776W	AG721CH-H2	
	NX616	AG721CH-H2	
	NX716	AG721CH-H2	
2015モデル	NX515	AG721CH-H2	
	NX615	AG721CH-H2	
	NX615W	AG721CH-H2	
	NX715	AG721CH-H2	
	MAX675W	AG721CH-H2	
	MAX775W	AG721CH-H2	
	NX616	AG721CH-H2	
	NX716	AG721CH-H2	
	MAX676W	AG721CH-H2	
MAX776W	AG721CH-H2		
2014モデル	NX514	AG721CH-H2	
	NX614	AG721CH-H2	
	NX614W	AG721CH-H2	
	NX714	AG721CH-H2	
	NX714W	AG721CH-H2	
2013モデル	NX513	AG721CH-H2	
	NX613	AG721CH-H2	
	NX713	AG721CH-H2	
2012モデル	NX612	AG721CH-H2	
	NX712	AG721CH-H2	
	NX712W	AG721CH-H2	
2011モデル	NX111	AG721CH-H2	
	NX311	AG721CH-H2	
	NX711	AG721CH-H2	
	NX811	AG721CH-H2	
2010モデル	NX110	AG721CH-H2	
	NX310	AG721CH-H2	
	NX610W	AG721CH-H2	
	NX710	AG721CH-H2	
	NX810	AG721CH-H2	
2009モデル	NX209	AG721CH-H2	
	NX309	AG721CH-H2	
	NX609	AG721CH-H2	
	NX809	AG721CH-H2	
	MAX809	AG721CH-H2	
2008モデル	NX208	AG721CH-H2	
	NX308	AG721CH-H2	
	NX708	AG721CH-H2	
	NX808	AG721CH-H2	
	MAX575	AG721CH-H2	



## ホンダディーラーオプションナビ用

更新日 2023/12/21

### カメラ入力ハーネス 互換表

2008モデル	MAX675	AG721CH-H2	
	MAX685	AG721CH-H2	
2007モデル	MAX9750DT	AG721CH-H2	
	MAX8750DT	AG721CH-H2	
	MAX9700DT	AG721CH-H2	
	MAX8700DT	AG721CH-H2	
	MAX7700	AG721CH-H2	
	MAX670	AG721CH-H2	
	MAX570	AG721CH-H2	
2006モデル	MAX960HD	AG721CH-H2	
	MAX860HD	AG721CH-H2	
	MAX760DTB	AG721CH-H2	
	MAX760HD	AG721CH-H2	
	MAX560HD	AG721CH-H2	
	TSZ860	AG721CH-H2	
2005モデル	MAX950HD	AG721CH-H2	
	MAX850HD	AG721CH-H2	
	MAX750HD	AG721CH-H2	
	MAX550HD	AG721CH-H2	
	NTV850HD	AG721CH-H2	
2004モデル	MAX940HD	AG721CH-H2	
	MAX740HD	AG721CH-H2	
	MAX540HD	AG721CH-H2	
	NTV840HD	AG721CH-H2	
	TSZ840	AG721CH-H2	
2003モデル	MAX930HD	AG721CH-H2	
	MAX735HD	AG721CH-H2	
	MAX730HD	AG721CH-H2	

### 日産ディーラーオプション

年式	機種名	互換品番	備考
2010モデル	HC510D-A	AG721CH-H2	
	HS310-A	AG721CH-H2	
	HS310D-A	AG721CH-H2	
	MS110-A	AG721CH-H2	
	MP310-A	AG721CH-H2	
2009モデル	HC309D-A	AG721CH-H2	お取り付けには、日産純正部品のカメラ接続 & 外部入力ハーネス (K6384-C9910) が必要です。K6384-C9910に関してはディーラー様にお問い合わせください。
	HC309D-W	AG721CH-H2	お取り付けには、日産純正部品のカメラ接続 & 外部入力ハーネス (K6384-C9910) が必要です。K6384-C9911に関してはディーラー様にお問い合わせください。
	HC509D-A	AG721CH-H2	
	HC509D-W	AG721CH-H2	
	HS309-A	AG721CH-H2	
	HS309-W	AG721CH-H2	
	MP309-W	AG721CH-H2	
	MS109-A	AG721CH-H2	
	MS109-W	AG721CH-H2	
MS309-A	AG721CH-H2		
2009モデル	MS309-W	AG721CH-H2	
	MS309D-A	AG721CH-H2	

## カメラ入力ハーネス 互換表

2009モデル	MS309D-W	AG721CH-H2	
	HS709D-A	AG721CH-H2	
	HS709D-W	AG721CH-H2	
2008モデル	HC308D-A	AG721CH-H3	お取り付けには、日産純正部品のカメラ接続 & 外部入力ハーネス(K6384-C9910)が必要です。K6384-C9911に関してはディーラー様にお問い合わせください。
	HC508D-A	AG721CH-H4	お取り付けには、日産純正部品のカメラ接続 & 外部入力ハーネス(K6384-C9910)が必要です。K6384-C9911に関してはディーラー様にお問い合わせください。
	MS108-A	AG721CH-H2	
	MS308-W	AG721CH-H2	
	HS708D-A	AG721CH-H2	
2007モデル	DS307-A	AG721CH-H2	
	HC307-A	AG721CH-H2	
	HS307D-A	AG721CH-H2	
	HS507-A	AG721CH-H2	
	HS707D-A	AG721CH-H2	
2006モデル	DS306-A	AG721CH-H2	
	DS506-A	AG721CH-H2	
	HC306-A	AG721CH-H2	
	HS306-A	AG721CH-H2	
	HS506-A	AG721CH-H2	
	HS706-A	AG721CH-H2	
	HS706D-A	AG721CH-H2	
2005モデル	DS305-A	AG721CH-H2	
	HC705-A	AG721CH-H2	
	HC305-A	AG721CH-H2	
	HS705-A	AG721CH-H2	
2004モデル	HC704-A	AG721CH-H2	
	HC504-A	AG721CH-H2	
	HC304-A	AG721CH-H2	

### ホンダディーラーオプション

年式	機種名	互換品番	備考
2010モデル	VXM-118VS	AG721CH-H2	
	VXM-118C	AG721CH-H2	
2009モデル	VXH-108VFi	AG721CH-H2	
	VXH-108VF	AG721CH-H2	
	VXM-105CF	AG721CH-H2	
	VXS-102VFi	AG721CH-H2	
	VXS-102VSi	AG721CH-H2	
	VXM-108CS	AG721CH-H2	
2008モデル	VXH-098CVU	AG721CH-H2	
	VXH-098CV	AG721CH-H2	
	VXH-093CVi	AG721CH-H2	
	VXH-092CV	AG721CH-H2	
	VXS-092CVi	AG721CH-H2	

カメラ入力ハーネス 互換表

2008モデル	VXM-090	AG721CH-H2	
	VXM-090CV	AG721CH-H2	
	VXM-095C	AG721CH-H2	
2007モデル	VXH-089CVDUO	AG721CH-H2	
	VXH-089CV	AG721CH-H2	
	VXH-083CVi	AG721CH-H2	
	VXH-082MCV	AG721CH-H2	
	VXH-082C	AG721CH-H2	
	VXD-085CV	AG721CH-H2	
	VXD-085C	AG721CH-H2	
	VXM-085C	AG721CH-H2	
VXH-088CV	AG721CH-H2		
2006モデル	VXH-079CV	AG721CH-H2	
	VXH-072CV	AG721CH-H2	
	VXH-072C	AG721CH-H2	
	VXH-071MCVi	AG721CH-H2	
	VXH-071MCV	AG721CH-H2	
	VXD-079C	AG721CH-H2	
	VXD-079MCV	AG721CH-H2	
	VXD-075C	AG721CH-H2	
	VXD-074CV	AG721CH-H2	
	VXD-074C	AG721CH-H2	
2005モデル	VXH-062CV	AG721CH-H2	
	VXH-062C	AG721CH-H2	
	VXH-061MCVi	AG721CH-H2	
	VXH-061MCV	AG721CH-H2	
	VXD-064C	AG721CH-H2	
	VXD-064CV	AG721CH-H2	
	VXD-065C	AG721CH-H2	
	VXH-069CV	AG721CH-H2	
	VXD-069MCV	AG721CH-H2	
	VXD-069CV	AG721CH-H2	
2004モデル	VXD-055C	AG721CH-H2	
	VXD-059CE	AG721CH-H2	
	VXD-059CV	AG721CH-H2	
	VXD-059MC	AG721CH-H2	
	VXH-051MCV	AG721CH-H2	
	VXH-051MCVi	AG721CH-H2	
	VXH-052C	AG721CH-H2	
	VXH-052CV	AG721CH-H2	
VXH-059CV	AG721CH-H2		