

LEDフラットライト

LED FLAT LIGHT WL380T

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

長期保管をする場合は湿度の低い涼しい場所で保管し、半年に一度一時間程度 充電をしてください。

- ◎製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
- ◎本書の内容は予告なく変更することがあります。
- ◎本書の著作権はMSネット株式会社にあります
- ◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
- ◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
- ◎製品の使用により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

1. 安全上の注意 必ずお守りください

こちらに記載された注意事項は、お使いになる方や周囲の方への危害や財産への 損害を未然に防止するため、必ずお守りください。注意事項は誤った取扱いや使い 方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分けで表示し説明しています。

危険 「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険性が想定されます。

警告 「死亡する」または「重傷を負う」ことにつながる可能性が想定されます。

注意 「傷害を負う」または「物的損害を負う」ことにつながる可能性が想定されます。

お守りいただく内容の種類を次の「図記号」で区分けで表示し説明します。

(!)

この記号はしなければならない「強制」の内容を示します。

この記号はしてはいけない「禁止」の内容を示します。

この記号は気をつけて頂きたい「注意」の内容を示します。

危険

本機を処分する際は一般家庭ごみとして棄てないでください。ごみ取集時に内蔵バッテリーが破損し、 発火・発煙のおそれがあります。本機および付属部品はいかなる理由があっても解体・改造をしないで ください。発煙・発熱・発火・破裂・故障などの原因になります。【7. ご使用済みの製品について】参照

水がかかる場所や湿度の高い場所での保管はおやめください。また完全防水対応ではありませ んので、水面下でのご使用は故障の原因となり、感電・発煙・発熱・発火・破裂のおそれがあります。

本機および付属部品を火中へ投下したり、加熱したりしないでください。発熱・発火・破裂の原因 になります。

本機および付属部品を高温となる場所で充電、保管、使用しないでください。発煙・発熱・発火・破 裂のおそれがあります。

本機は付属の充電器(USB変換ACアダプター・USB Type-Cケーブル)以外で充電をしないでく ださい。充電完了後は充電器はコンセントを抜いて保管してください。発煙・発熱・発火・破裂・故 障などの原因になります。

可燃物(ガソリン、ガス、ラッカー、接着剤、シンナー、ベンジンなど)がある場所では充電はしない でください。爆発や火災のおそれがあります。

紙類、繊維類、ビニール、綿ぼこりの上で充電しないでください。火災のおそれがあります。

本機のUSB端子には水をかけたり金属を近付けないでください。発煙・発火・破裂・故障などの原 因になります。

フル充電状態からの使用時間が極端に短くなったときは使用を止めてください。バッテリーの液 ンル元电小ぶん。 漏れ・発熱・破損のおそれがあります。

搭載マグネットは強力な磁石です。心臓ペースメーカーなどの機器を装着した人は、絶対に使用 しないでください。また心臓ペースメーカーを装着した人にマグネットを近付けることも大変危 険ですので、おやめください。

警告

本機を投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。

ライトを直視しないでください。目を傷める原因や視力障害のおそれがあります。

点灯した状態で布等の燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。

本機や充電器を分解したり、修理、改造は行なわないでください。発火したり、異常動作して、けが をするおそれがあります。本機が熱くなるなど、異常に気付いた時はご使用をおやめください。

使用しない場合は、適切な温度環境で保管をしてください。高温となる場所や0℃以下になる場所 で保管をするとバッテリー劣化の原因になり、発火・発煙のおそれがあります。

本機および充電器を含む付属品は、定期的に占検をしてください。損傷している場合はご使用をお やめください。使用すると感電や短絡(ショート)して発火するおそれがあります。

\triangle 注意

充電器は乱暴に扱わないでください。USBケーブルを振り回したり、引っ張って電源コンセン トから抜いたりしないでください。USBケーブルが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を 受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電や短絡(ショート)し て発火するおそれがあります。


USB変換ACアダプターやUSBケーブルが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受け た充電器は使用しないでください。感電や短絡(ショート)して発火するおそれがあります。

充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちにケーブルを抜いて充電を中止してくださ


い。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。 充電器のUSB差込み口は金属片やホコリなどが付着している場合は除去してください。そのま ま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。

付属の充電器は本器の充電以外の目的で使用しないでください。

2. 内容物



3. 各部名称



4. パイロットランプについて

1、バッテリー残量(ライト点灯時)

赤点灯	•	残量 少ない (フル充電の約10分の1の残量目安)
-----	---	------------------------------

2、充電確認 (USB Type-Cケーブル接続時)

赤点灯	•	充電中
緑点灯		充電完了(フル充電)



5. ご使用前の準備

- ・充電の際は必ず付属のUSB変換ACアダプターとUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
- ・ご使用前には必ず充電を行ってからご使用ください。またフル充電時間や連続時間はあくまで目安で あり、使用環境により異なります。
- ・フル充電状態、または極端に電池容量が少ない状態での長期保管はお避けください。電池の性能や寿命低下の原因 となります。長期保管をする場合は湿度の低い涼しい場所で保管し、半年に一度一時間程度充電をしてください。
- ・充電完了後は本体からUSB Type-Cケーブルを抜いてゴムカバーをしっかり閉めてください。

●本体へ充電を行う

1.底面のゴムカバーをめくり、USB Type-Cケーブルを接続します。 充電開始 :パイロットランプが赤点灯 充電完了(フル充電):パイロットランプが緑点灯

2.充電完了後は、ゴムカバーをしっかり閉じてください。ゴムカバー

ご注意

●ゴムカバーは強く引っ張らないでください。破損や脱落の原因となります。

6. ご使用方法

●明るさは2段階

電源スイッチを押すと明るさが切り替わります。 (図参照)

※Loモードで約5秒以上点灯した後に、電源スイッチを押すと消灯します。





●背面のマグネットを使用し、金属面へ設置する

- 1.平らな金属面に背面マグネットをゆっくりと近付けて設置します。
- 2.設置後は本体を軽くゆすり、しっかり固定されていることを確認してください。

ご注意

- ●設置面が平らでない場合や、金属部分が薄い場合は、本体が外れやすい状態になりますので、ご注意ください。
- ●マグネットは誤った取り扱いをするとお車のボディ(塗装された金属面)等を傷付ける可能性がござ いますので、ご注意ください。

●吊り下げフック

天面の吊り下げフックを対象物にひっかけてご使用ください。

7. ご使用済みの製品について

●本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。処分する際は一般家庭ごみ として棄てないでください。廃棄時に内蔵バッテリーが破損し、発火・発煙のお それがあります。本製品を廃棄する場合は、お買い上げの販売店、またはリサ イクル協力店へお持ち頂くか、お住まいの自治体の指示に従ってください。

尚、弊社で回収をご希望される場合は、弊社製品ホームページよりお問い合 わせください。

8. 製品仕様

● 定格 (AC アダプター)

入力: AC100-240V 出力: 5V /1A

●バッテリー リチウムイオン 3.7V 1800mAh

●コネクタ形状 USB Type-C

● フル充電時間 約3.5 時間 明るさ 約 340lm (Hi)

約 170lm (Lo)

●連続使用 最大 約 4.0 時間 (Hi)

最大約8.5時間(Lo)

●色温度 約 6500K

●最大照度 約 38lux (Hi) /2m

●使用可能温度 -5℃~ +40℃ ※充電時温度 5℃~ 35℃ ●防塵防水 IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態

●本体サイズ 約 W32xH270×D10mm

約 118 g (本体のみ) ●本体質量

ボディ:アルミニウム/ABS/シリコン ●材質

●カラー レッド ●生産国 中国

●保証 ご購入日より1年間

9. 保証規定・保証書

1.保証内容と保証期間

正常なご使用状態において製品に故障が発生した場合に限り、本製品を無償で修理または交 換対応いたします。本製品の保証期間はご購入日より1年間となります。また弊社での修理・ 交換等をお受け頂いた場合に保証期間が延長されることはございませんので、ご了承ください。

2.保証条件

保証適用のためには、下記条件を満たしていただく必要がございます。

- 購入店、購入年月日が記載された保証書を提示いただくこと。保証書未記入の場合は、お買上年月日、 購入店名が確認できる証明(納品書やレシートなど)を保証書と一緒にご提示いただきます。
- 前文の印刷物に一切手が加えられていないこと。
- 保証期間内であること。
- 3.免責事項

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。 また保証期間内であっても次の場合は、原則として保証対象外とさせていただきます。

- 故意または過失を問わず、お客様や第三者の誤用による不当な修理や改造による故障・損傷
- 製品に定められる通常の使用方法や用途以外での使用による損傷 ● 取り付けミスや接続ミスによる故障及び損傷、焼損など
- 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常 電圧などによる故障および損傷、なお本製品の故障が起因による直接的または間接的な損害 (脱着工賃、事業利益の損失、事業の中断、運賃、その他金銭的損害、記録内容の変化・消失 など)、 逸失利益の保証等につきましては弊社では一切責任を負いかねます。弊社に重大な過失 がある場合を除き、損害賠償責任は本製品の購入金額を上限とさせていただきます。
- 4.有効範囲
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

本保証書は、保証規程に基づき対応をお約束するものです。本保証書によって保証書を発行 している者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製 品 名	LEDフラットライト 型番	WL380T
保証対象部分	消耗部品および付属品は除く	
(フリガナ) ご 氏 名		保証期間
		ご購入日より 1年間
ご住所	〒 -	
	電話番号:() -
不具合内容		
販売店印		
	お買上年月日	年 月 日
■ ※ =		

MSネット株式会社 URL: elut.ip 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2

製品サポートセンター TFI:050-3734-7461

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16

受付時間:平日10時~12時/13時~17時(祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)

Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。

記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。Copyright © MSnet Co., Ltd. 2025年8月