

動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコも「かんたん除去!」



油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー業務用



容量 400ml

日本製



自動車ガラスの油膜・被膜・ウロコも簡単に除去(注1)

本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜や被膜取りに対応し ています。また軽微なウロコ除去にも対応しています。ウロコ除去には市販のマイ クロファイバータオルまたは、オプションのフェルトスポンジ (別売) のご使用を 推奨いたします。(注1) ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。

●油膜とは

ボディワックスに含まれている油分が雨と一緒に流れ落ちてフロントガラスにこびりついたり、大気中の油分が 雨と一緒に落ちてきたり、車のはね上げる路面の油分が付着しフロントガラスで乾いてこびりついたもの

ガラスに付着した油汚れやガラスコーティングが太陽熱により焼き付けられたり、ワックスに含まれるシリコー ン樹脂による頑固な膜

●ウロコとは

軽度なもの:水道水の塩素やミネラル分、地下水・井戸水ならミネラル分、雨の場合は大気中のシリコンや汚染物質が ガラスに付着し硬化したもの重度なもの:上の物質を含んだ水滴が太陽光に照らされ、焼きついた状態のもの

作業後 作業前



高いコストパフォーマンスを発揮し、経済的

本製品1本 (400ml) で普通乗用車にして約50台分(注2)のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 (注2)約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。

撥水剤の下地処理に最適

本製品でしっかり下地処理をして頂きますと、撥水剤の層が均一になり、撥水効果を発揮いたします。

ボディ・ゴムに付いても水洗いがしやすい

ボディや樹脂部分に付着しても傷や変色しにくく、水洗いが容易です。

オプション品(別売)

●製品名:付属スポンジ 【5個入り】/型番: MSE-WSOP1 (1個サイズ: 約W155×H30×D85mm)

●製品名:フェルトスポンジ 【2個入り】/型番: MSE-WSOP2 (1個サイズ: 約W40×H46×D60mm) フェルトスポンジは、軽微な力でウロコ取り作業に最適です。

JAN⊐-ド





MSE-WSOP1

MSE-WSOP2

製品仕様

名:油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー

番: MSE-WS400 容 量:400ml

製品本体サイズ: 約 W60×H183×D60mm

分:界面活性剤、特殊研磨剤 成

類:研磨剤タイプ 性:弱アルカリ性

付属品:専用スポンジ (1個サイズ:約W155×H30×D85mm)

取り扱い方法

【ご使用前に】

●ボトルはよく振ってご使用ください。●本品は手磨き専用です。ポリッシャー等の機械は使用しないでください。●油膜・被膜取りには必ず付属スポンジをご使用ください。●用途以外に付属スポンジを使用しないでください。●ウロコ取りには市販のマイクロ ファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジのご使用を推奨いたします。●ウロコの状態によっては除去できない場合 もございます。●撥水加工などコーティングがされている場合、コーティングが剥がれますので、再コーティングを行ってください。 ●ヒビの入ったガラスには使用しないでください。●特殊加工 (防眩・撥水・親水・着色等) が施されたガラス、樹脂製ウィンド

- ウには使用しないでください。●表面硬度の低いガラス(輸入車や外車等)はキズが入る恐れがあるので、必ず目立たない箇所で磨いて確認し、使用に適したガラスであることを確認してから施工してください。問題が発生した場合は使用を中止してください。 ●液剤が乾きやすい環境下(炎天下やガラスの熱い時など)での作業はキズが入る恐れがあるので注意してください。
- ●用途以外に使用しないでください。●使用前に作業手順・安全注意等、全てを読み理解してからお取扱いください。●指定された 個人用保護具を使用する。特に、湿疹・皮膚炎(かぶれ・ただれ)、手にキズがある方は業務用ゴム手袋等で手を保護してからご 使用してください。●液剤の粉塵・ミスト・スプレー等で吸引しないでください。●この製品を使用するときに、飲食・喫煙をしな ください。●誤飲防止のため、子供や認知症の方が手に取れない場所に保管してください。 【保管方法】
- ---プはゆるみなく閉めて、ふたを閉じた状態で直射日光を避けて、常温(0°~40°の範囲)で保管してください。●付属の スポンジは水洗いして、よく乾かして保管してください。

◯♥♥MSネット株式会社

お客様窓口 050-3734-7461 URL: msnet.asia 受付時間:月曜日~金曜日10時~12時/13時~17時 (祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)

● ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。 ● 製品仕様 ・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は全てオープン価格です。●記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。●QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。Copyright (C)MSnet Co.Ltd.



製品や作業手順に

ついてはこちら

<u>自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじき落とします。</u>

フロントガラスの 視界を確保!

シリコーン系ガラス撥水剤 業務用





容量 200ml

日本製




自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじく

本製品は撥水性に優れ、水はじきが良いシリコーン系成分を配合した、 自動車窓ガラス専用の撥水剤です。

本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴を はじき落とし始めます。通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪 雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射 に対して、クリアな視界を確保します。

またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。冬期の場合は、雪 や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。

※当社テスト値。雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。



粒状の水滴になる水



フロントガラスの左半分のみに撥水剤を施工した画像。放水すると施工済みガラスは、水 滴となり、水をはじきますが、未施工ガラスは常に水が流れて視界を妨げています。

短時間、手間なし、簡単施工!!

本製品は施工後の長い定着時間が必要ないため、数分で施工が完了致します。

【作業手順】

①窓ガラスは施工前に水で洗浄し、タオルかマイクロファイバータオルで事前にきれいに拭き上げてください。 ガラス表面に水分が残っていると、撥水効果が低下するため完全乾燥させてください。

②付属の塗布スポンジを用意します。

- ③塗布スポンジに不織布または、ティッシュペーパー(2枚)を巻いてください。
- ④液剤を不織布またはティッシュペーパーに垂らします。(フロントガラスの場合: 4ml程度 ペットボトル蓋の約半分弱ぐらいの分量)

⑤縦・横の順番にガラス面に塗布します。

⑥気温20度の日陰での作業を推奨します。気温10度以下で作業する場合は、デフロスターでガラスを温めてから(28度前後) 施工してください。塗布後3~5分で固く絞った濡れタオルで拭き上げてください。

1AN ⊐−ド



塗布スポンジに不織布または ティッシュペーパー(2枚) を巻きます。



縦塗り後、横塗りの順番にガラス 面に塗布します。

1本で約50台弱のフロントガラスが施工可能

1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。

※施工車種や作業環境、使用容量により、施工台数は変わる場合がございます。ご了承ください。 製品名

オプション品(別売)

付属スポンジのみもご購入頂けます。

: シリコーン系ガラス撥水剤塗布用スポンジ (2個入り)

型番 : MSE-RCOP1

サイズ :約W70×H70×D20mm (1個サイズ)



製品仕様

製品名:シリコーン系ガラス撥水剤 業務用

刑 番: MSE-RC200 量:200ml 容

製品本体サイズ:約Φ50×H150mm 分: イソプロピルアルコール、シリコーン類、酸

類: 撥水タイプ

付属品:専用スポンジ(1個サイズ:約W70×H70×D20mm)

取り扱い方法

●用途以外には使用しないでください。●使用前にラベルを良く読み、理解してから使用してください。 万一 、ガラス以外の場所に溶剤が付着した場合 ●用速以外には使用しないでくたさい。●使用削につべいとはく、読み、理解していた使用してください。カー、ガラス以外の場所に各的が特有した場合は、水分を含んだタイル等で直ちに拭き取ってください。また視界不良やワイバーのビビリの原因となるため、拭き残しのないように拭き上げてください。◆検索の良い場所で使用して客器は使用毎に密栓してください。◆作率時は保護服、保護メガネ、保護面、保護主袋を着用してください。◆他の享納、洗浄剤と混合使用しないてください。◆日火性があるので火気に近づけないでください。また、防堤型の電気機器・接接装置・照明機器・その他機器を使用してください。●逆光時やトンネルを抜けた際に、再粒が乱反射して一時的に白くなる場合があります。その際はワイバーを作動させ、視野を確保してください。●南外の温度要が大きも場やワイルー使用時に定対ラスが白く曇る場合があります。●窓ガラスの室内側には使用しないでください。◆液を塗ったまま長時間放置しないでください。◆使用後は手および溶剤が付着した箇所をよく洗ってください。●ミラーには使用しないでください。●

【保管方法】 ●高温多湿、火の周りを避け、涼しく換気の良い場所で、容器はしっかり密栓して保管してください。●子供の手の届かない所に施錠して保管してください。

₩MSネット株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

製品サポートセンター 050-3734-7461

表 田 シ ハ こ 埼玉県朝護市栄町 4-1-16 URL: elul.jp ●Elul. ElulロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。●製品仕様・外観は、改良のた め予告なく変更することがあります。●記載の商権及び珍品品とは各社の商標及び登録商標で す。●QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。Copylight © MSnet Co., Ltd.



製品や作業手順動画に ついてはこちら